



Flying Banner konvex

Artikel-Nr.: FB9


Aufbau




Holen Sie die viergeteilte Fahnenstange und den Druck aus der Transporttasche.



Nehmen Sie sich die viergeteilte Fahnenstange zur Hand, und stecken Sie die einzelnen Teile zusammen.




Nun muss der Fahndruck mit dem Hohlraum über die Fahnenstange gezogen werden. Fangen Sie dazu am schmalen oberen Ende der Fahnenstange an. Ziehen Sie den Druck komplett auf bis die Fahnenstange das Druckende erreicht hat.



Befestigen Sie die am Druck hängende Schlaufe an dem am unteren Ende der Fahnenstange angebrachten Haken. Drücken Sie dafür den Karabiner zusammen und schieben ihn durch die Öffnung am Haken.

Abbau



Vor dem Abziehen des Druckes, lösen Sie bitte wieder die Schlaufe vom am unteren Ende der Fahnenstange angebrachten Haken.



Ziehen Sie nun den Fahndruck wieder vollständig von der Fahnenstange und verstauen Sie beides wieder in der Transporttasche.