


Roll Up Classic 80/100/120

Artikel-Nr.: RM1a/1b/1c


Aufbau




1
Holen Sie das Roll Up und die Stützstange aus der Transporttasche.



2
Klappen Sie die beiden Stützfüße des Roll Ups aus und legen es auf den Fußboden.




3
Führen Sie die dreigeteilte Stützstange („Zeltstange“) zusammen.



4
Setzen Sie die Stützstange in das dafür vorgesehene Loch in der Systemkassette. Prüfen Sie, dass die Stützstange auch in der unteren Einkerbung korrekt im Loch sitzt und einen festen Halt hat.



5
Ziehen Sie den Druck mit einer Hand am Klemmprofil des Roll Ups heraus. Fixieren Sie mit der anderen Hand das Roll Up, indem Sie die Stützstange festhalten. Zusätzlich können Sie sich mit einem Fuß leicht auf einen der ausgeklappten Stützfüße des Systemfuß stellen, um zusätzliche Stabilität zu erhalten.



6
Achten Sie beim Herausziehen des Druckes darauf, dass dieser gerade läuft und nicht rechts oder links an den Rändern der Roll Up-Kassette reibt. Setzen Sie die Klemmleiste mit dem Haken langsam und vorsichtig auf die Stützstange.


Abbau



1
Heben Sie mit einer Hand die Klemmleiste von der Stützstange. Fixieren Sie auch dafür mit der anderen Hand das Roll Up, indem Sie die Stützstange festhalten. Zusätzlich können Sie sich mit einem Fuß leicht auf einen der ausgeklappten Stützfüße des Systemfuß stellen um zusätzliche Stabilität zu erhalten.



2
Lassen Sie den Druck gerade und langsam in die Roll Up-Kassette gleiten. Sollte der Druck schief laufen und an der Roll Up-Kassette reiben, ziehen Sie diesen wieder ein Stück heraus und korrigieren die Laufrichtung. Führen Sie den kompletten Druck in die Roll Up-Kassette und lassen diesen bitte nicht frühzeitig los.



3
Falten Sie die Stange vorsichtig zusammen und verpacken Sie sie mit der Roll Up-Kassette in die dafür vorgesehene Transporttasche.